



Paneelwagen ohne vormontierte Gleiter

Variante 1

Paneelwagen mit X-Gleitern

(Speziell für Flächenvorhangschienen aus Alu)

Die X-Gleiter vorsichtig auf den Paneelwagen stecken. Anschließend den Paneelwagen so in den Lauf der Flächenvorhangschiene einführen, dass die schmalste Stelle des X-Gleiters mit der Unterkante des Laufs bündig abschließt.

Variante 2

Paneelwagen inkl. Gardinengleitern

(Für alle gängigen Gardinenschienen)

Die Gardinenröllchen vorsichtig auf den Paneelwagen stecken. Anschließend den Paneelwagen so in den Lauf der Gardinenschiene einführen, dass die Röllchen auf dessen Seitenführungen aufliegen.

Achtung!
Keine scharfkantigen Gegenstände zur Demontage der Gleiter verwenden, da sie sonst beschädigt werden oder sogar brechen können!

