



Entfernen Sie die seitlichen Abdeckkappen und ziehen Sie beide Stoffbahnen aus der Beschwerungsschiene heraus

Markieren Sie die gewünschte Länge **X** und schneiden Sie den Überstand ab. Anschließend kleben Sie die Klebekeder auf die Innenseiten der Stoffbahnen und fixieren diese mit einem Tacker.

Zum Schluss führen Sie die beiden Stoffenden wieder in die Beschwerungsschiene und verschließen diese mit den Abdeckkappen

Achtung!
Unbedingt an beiden Stoffenden gleichmäßig kürzen!

